


AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

355983001 REV.00 2019



AKO-59830

Batería de recambio para **AKO-598xxx**
Spare battery for **AKO-598xxx**



1

Retirar la tapa superior haciendo palanca levemente con un destornillador plano sobre las ranuras (A).

Remove the top cover, gently levering with a flat-head screwdriver on the grooves.




2

Retirar los tornillos y extraer la cubierta.

Remove the screws and take the cover off.



Desconectar la batería.
Disconnect the battery.



Retirar la batería abriendo levemente la pestaña en la dirección indicada.
Remove the battery, gently opening the flap in the indicated direction.



Colocar la nueva batería en su alojamiento.
Put the battery into its housing.



Conectar la batería.
Connect the battery.



IMPORTANTE: La cubierta debe instalarse en la posición indicada para asegurar la correcta estanqueidad.
IMPORTANT: The cover must be installed in the indicated position to ensure that it is correctly sealed.

Volver a colocar la cubierta y atornillarla.
Put the cover back on and screw it down.



Volver a colocar la tapa presionando levemente.
Put the cover back on, gently pressing it down.